

## 6. FELSÖKNING

Problem	Möjliga fel	Åtgärd
Maskinen startar inte (knappen ON-OFF lyser grönt)	Huvudströmbrytaren på	Slå av den
	Skyddet är bortplockat eller ej korrekt monterat	Kontrollera att skyddet är korrekt monterat
	välj "cyclic agitation"	Kontrollera att "cyclic agitation" knappen är grå
	Fel eltillförsel	Kolla eltillförseln
	Elfel	Tillkalla tekniker
Kompressorn jobbar hela tiden	Kondensorn är smutsig eller fläkten trasig	Gör ren kondensorn med en borste och kolla om fläktmotorn fungerar
Frys perioden är för lång och glassen är blöt	För lite kyla	Kolla så att det är minst 30cm utrymme mellan maskinen och vägg
	Hög luft temperatur	Kolla så att det inte är högre temperatur än 25 grader i luften
	För varm mix	Mixen ska vara 4 grader varm, är mixen varmare kommer frysningen att ta längre tid
	Sliten skrapa	Kolla och byt ut om nödvändigt
	Fel i fryssystemet	Tillkalla tekniker
Produkten är för mjuk	För kort frystid	Justera frystiden så att den blir längre
Produkten är för hård	För lång frystid	Justera så att tiden blir kortare
Maskinen låter mycket under frysningen	Isbildning på cylinderväggen	Glassen är klar att tas ut
		Kontrollera så att de är tillräckligt med mix i tanken
	Remmen slirar	Tillkalla tekniker
	Dridrivaxel lagert är utslitet	Tillkalla tekniker