

## FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Utrustningen fungerar ej och varningslamporna lyser inte (KREAM).	Avsaknad av spänning.	Kontrollera att det finns spänning fram i uttaget.
	Automatsäkring utlöst eller säkring trasig.	Tillkalla service.
Maskinen är på men temperaturen i tanken sjunker ej.	Maskinen är inte igångsatt.	Tryck på huvudströmbrytaren ON/OFF tills båda varningslamporna tänds.
	Kylsystemet saknar gas.	Tillkalla service.
Produkten i tanken är frysen.	Fel på termostaten.	Tillkalla service.
Grädden kommer ut som vätska.	Regulatorn är felinställd.	Ställ "regulator" på ett högre värde.
	Stopp i läppventilen.	Rengör luftskruven och läppventilen.
	Gräddsorten inte möjlig att blåsa.	Använd annan typ av grädde.
Grädden kommer ut sakta och är för luftrik.	Regulatorn är felinställd.	Ställ regulatorn på ett lägre värde.
	Regulatorn är inte rätt i spåret.	Se till att regulatorn är inställd i sina rätta spår.
Pumpen fungerar men ingen grädde kommer ut ur spritsen.	Stopp i labyrinten och gräddblåsarhuvudet.	Rengör labyrinten och gräddblåsarhuvudet med varmt vatten.
Maskinen är igång, portionstimern är intryckt, pumpen startar ändå inte.	För stort produktuttag.	Vänta några sekunder tills det termiska återställningsskyddet är återställt och överskrid inte utrustningens kapacitet.