

7 FELSÖKNING

7.1 LARMFUNKTIONEN

“MEB-NEW” elektronikkort är en kraftfull logisk enhet som signalerar maskinproblem genom att visa bokstavskombinationer i displayen. Detta gör det lättare att snabbt och smidigt utröna var felet ligger.

MEDELANDE	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
TER	Överbelastningsskyddet har utlöst för att skydda beatermotor (möjlig överhettning) eller kompressor.	Avvakta några sekunder. Tryck sedan på STOP-knappen för att återställa maskinen. Om detta förekommer ofta kontakta kvalificerad servicetekniker.
T-A	Säkerhets timern för ampere transformatorn har utlöst	Tryck sedan på STOP-knappen för att återställa maskinen. Om detta förekommer ofta kontakta kvalificerad servicetekniker.
DIS	Displayens säkerhets system har utlöst	Tryck på STOP-knappen och and disconnect the wire connection to reset the machine. Om problemet kvarstår kontakta kvalificerad servicetekniker.
P1C	Tankens temperaturmätare är kortsluten	Om problemet kvarstår, kontakta kvalificerad servicetekniker.
P1O	Tankens temperatur mätare är öppen	Om problemet kvarstår, kontakta kvalificerad servicetekniker.
M-C	Ingen växt alarm	Se till att produkten och dess blandning är anpassad för maskinen. Om problemet kvarstår, kontakta kvalificerad servicetekniker.

7.2 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen startar inte (STOP knapp ON utan några aktiva alarm)	Fel på elektroniken eller en microswitch	Kontakta tekniker
	Fel på strömkällan	Kolla säkringarna
	Fel montering av dörren	Kolla dörren
Maskinen startar inte (STOP knappen OFF)	Huvudströmbrytare OFF eller fel på strömkällan	Slå av strömmen och kolla säkringarna
	En säkring har gått	Kolla och byt ut (Kontakta tekniker)
	Felaktig elektronikkrets eller knapp	Kontakta en tekniker
Kompressorn går ständigt sen början av frys cyklen	(vattenkyld) För lite kondenserande vatten	Kolla så att vatten till och från maskinen fungerar som det ska
	(luftkyld) Smutsig luftkondenserare eller felaktig fläkt	Gör ren kondensorn med en borste och se till att motorns ventilation är korrekt
Det finns flytande glass i dropplådan	Utsliten låda	Kolla och byt ut om nödvändigt
Produktionstiden växer och glassen är blöt	Slitna glass skrapor	Kolla och byt ut skraporna om nödvändigt
	Felaktigt kylsystem	Ring en tekniker
Under frysningen låter maskinen högt och beatern stannar	Fel mix i tanken	Använd korrekt mix och se till att den är fri från klumpar
	För mycket produkt i tanken	Var noga med att inte fylla i för mycket mix i tanken
	Pumpen eller matnings nålen är felaktigt monterade	Montera maskinen korrekt
	För lite matning till cylindern	Kolla så att de rörliga delarna (pumpen och matnings nålen) även cylindern och tanken är rena och inte utslitna
	Fel montering av beatern eller skraporna	Montera delarna rätt
	Felaktigt inställd pump eller matnings nål	Reducera mängden luft i glassen
Under diskning med vatten KONSERVATIONS knappen blinkar och ingen funktion är aktiv	För varmt diskvatten	Vänta några minuter och använd sedan kallt vatten