



13 Felsökningsschema - fortsättning

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Maskinen vill inte starta	1. Maskinen får ingen ström	1. Kontrollera att kontakten sitter i.
	2. Säkerhetspinnen sitter inte på plats.	2. Montera säkerhetspinnen till tappkolven.
	3. Huvudsäkring har gått .	3. Se till att maskinen har en separat säkring utan annan utrustning ansluten.
	4. Komponentfel	4. Kontakta Din ElectroFreeze - distributör för service.
Maskinen fungerar inte i "AUTO"-läge.	1. Otillräcklig lufttillförsel.	1. Se till att var sida av maskinen har minst 15 cm fri yta till godo mot vägg eller andra föremål.
	2. Kondensor smutsig och igentäppt av damm.	2. Rengör kondensor med mjuk pensel eller borste. Dammsug rent mellan flänsarna.
	3. Komponentfel.	3. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Kompressor fungerar inte eller går inte som den ska.	1. Komponent fel.	1. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.

13 Felsökningsschema - fortsättning

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Betermotorn stannar eller drivremmen gnisslar & skriker.	1. Motorn har slagit ifrån på grund av intern överbelastning	1. Ställ brytaren på "OFF", vänta 10 minuter och slå sedan på "AUTO". Om motorn fortsätter att slå från, gå vidare med steg 1a, 1b & 1c.
	1a. För låg inställning på overrun	1a. Kontrollera inställningen se uppstartsinstruktionen 9.2
	1b. Temperaturen på produkten är för lågt inställd.	1b. Kolla temperaturen på produkten. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
	1c. Komponentfel.	1c. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Mjukglassen blir för hård	1. Cylindertermostaten ställd på för mycket kyla.	1. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
	2. Komponent- eller kylfel.	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Mix eller vattenläckage från dropprör/dropplåda. 	1. Trasig eller sliten beaterpackning.	1. Byt beaterpackning.
	2. Beatern är inte ordentligt monterad/fixerad.	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Mixläckage från glasshuvud. 	1. Trasig eller sliten O-ring	1. Byt O-ring till glasshuvud.
	2. Glasshuvudet nte korrekt monterat	2. Installera glasshuvudet enligt instruktion. (Se bild 8-3)
Mixer surnar i tanken.	1. Bristande rengöring /	1. Rengör, desinficera och
	2. Tankens termostat inställd för varmt.	2. Kontakta Din Electro Freeze-
	3. Komponentfel	3. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.

13 Felsökningsschema - fortsättning

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Mixen fryser i tanken	1. Tanken fylld med redan frusen glas.	1. Avlägsna den frusna glassen
	2. Tankens termostat är ställd på för mycket kyla.	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
	3. Komponentfel	3. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Maskinen jobbar oavbrutet och mixen blir för kall.	1. Bristande rengöring / desinfektion eller gammal mix.	1. Stäng tappkolven helt
	2. Komponentfel eller kylproblem	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
	3. Termostaten inställd på för mycket kyla.	3. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Långsam-återhämtning mellan glassleveranser.	1. Kondensorn blockerad av damm och smuts.	1. Rengör med mellan flänsarna med mjuk pensel/borste. Dammsug!
	2. För hög rumstemperatur.	2. Sänk rumstemperaturen.
	3. Mixmatarröret saknas.	3. Montera röret.
	4. För mycket glass dras på för kort tid.	4. Kontrollera maskinens kapacitet; hur mycket skall den klara?
	5. Komponentfel	5. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Maskinen jobbar oavbrutet. Mixen når inte 18°C	1. Komponentfel eller kylproblem	1. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
	2. Kondensorn blockerad av damm och smuts.	2. Rengör med mellan flänsarna med mjuk pensel/borste. Dammsug!
	3. Omgivande luft är för varm. (Vid temp. över 35°C tappar maskinen 20% i kap.)	3. Se till att maskinen får tillgång till svalare luft. Byt ev. plats.

13 Felsökningsschema - fortsättning

PROBLEM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Nattläge. Mix i cylinder och tank surnar över natten.	1. Brytaren står i "OFF"-läge.	1. Ställ brytaren i "AUTO"-läge
	1. Komponent fel	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.
Freezern jobbar konstant i nattläge och produkten fryser ihop.	1. Komponent fel	2. Kontakta Din Electro Freeze-distributör för service.